



## 47500 INSTRUCCIONES

1. Inserte los tubos de los brazos en la parte superior e inferior de la cabeza del espejo tal como se muestra en el dibujo. Armar el espejo sin ajustar.
2. Para seleccionar el lugar adecuado, tome asiento dentro del vehículo y sostenga el espejo armado afuera de la ventanilla. Si su vehículo cuenta con ventiletes, asegúrese de que no estorbarán la cabeza y los brazos del espejo cuando los abra. Ajuste los brazos en la ubicación adecuada y marque el lugar donde debe colocarse el soporte de montaje.
3. Saque los brazos de la cabeza del espejo y utilice los soportes de montaje a modo de plantilla para marcar los orificios superiores e inferiores. Haga cuatro orificios de 9,5 mm e inserte los anclajes de plástico para los tornillos.
4. Vuelva a instalar los tubos de los brazos en la cabeza del espejo y asegure los soportes de montaje a la puerta utilizando las juntas y tornillos suministrados.
5. Sentado dentro del vehículo, ajuste la cabeza para lograr una buena visión. Apriete las tuercas superiores e inferiores de los tubos para que queden firmes.



PORT HURON, MI 48060 U.S.A.

## 47500 INSTRUCTIONS

1. Insert arm tubes into top and bottom of mirror head as shown in drawing. Loosely assemble mirror.
2. To select proper mounting location sit inside your vehicle and hold assembled mirror outside the window. If your vehicle has vent windows be sure they will clear mirror head and arms when opened. Adjust arms to proper location and mark mount bracket location.
3. Remove arms from mirror head and use the mounting brackets as a template for the upper and lower mounting holes. Drill four 3/8" (9.5mm) holes and insert plastic screw anchors.
4. Reinstall arm tubes into mirror head and secure mounting brackets to door using gaskets and screws provided.
5. Sitting back in your vehicle, adjust head for best view. Tighten top and bottom nuts on tubes securely.

## 47500 INSTRUCTIONS

1. Insérer les tubes du bras dans la partie inférieure et la partie supérieure du miroir du rétroviseur, comme illustré. Fixer le miroir sans trop serrer.
2. Pour trouver le meilleur emplacement de fixation, prendre place dans le véhicule et tenir le miroir assemblé à l'extérieur de la vitre. Si le véhicule a des glaces à déflecteur, s'assurer que le miroir du rétroviseur et les bras n'entravent pas leur ouverture. Ajuster les bras à l'emplacement choisi et marquer l'emplacement des supports de fixation.
3. Enlever les bras du miroir du rétroviseur et utiliser les supports de fixation comme gabarit pour les trous de fixation supérieurs et inférieurs. Percer quatre trous de 9,5 mm et insérer les ancrages à vis.
4. Remettre les tubes du bras dans le miroir du rétroviseur et bien attacher les supports de fixation avec les vis et joints fournis.
5. En se plaçant à nouveau dans le véhicule, ajuster le miroir du rétroviseur de façon à avoir une visibilité optimale. Bien serrer les écrous inférieurs et supérieurs sur les tubes.