



1. Locate brake control connector under driver side dash (Fig 1/A). Apply parking brake for easier access to brake control connector. Brake control connector will be found under lower area of instrument panel. The brake control connector is labeled "Electronic Brake Control" with a white tag.
2. Peel off tape and plug the connector in to brake control connector.
3. Attach / splice wires to a brake control using the wiring code.
4. Release parking brake.

WIRE CODE

White wire..... Ground

Blue wire..... Electric brake

Black wire..... Battery

Red wire..... Stop lamp switch

NOTE: Wire to brake control by function only. Color coding is not standard among all manufacturers. To ensure proper installation, read brake control instructions thoroughly.

-
1. Localiza el conector del control de frenos debajo del tablero del lado del conductor (Fig 1/A). Aplique el freno de mano para mejor acceso al conector del control de freno. Encontrará el conector del control de freno debajo de la parte baja del panel de instrumentos. El conector del control de freno esta etiquetado como "Electronic Brake Control" con una etiqueta blanca tipo bandera.
 2. Desprenda la cinta adhesiva y conecte el conector Hopkins en el conector de control de freno.
 3. Junte / Empalme los cables al control de frenos usando el código de colores.
 4. Suelte el freno de mano.

CÓDIGO de CABLEADO

Cable blanco..... Tierra

Cable azul..... Freno eléctrico

Cable negro..... Batería

Cable rojo..... De luces de pare

NOTA: Instale el control de frenos por función solamente. El código de color no es igual entre todos los fabricantes. Para asegurar una instalación correcta, lea completamente las instrucciones para el control de frenos.